

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Set à fondue



Instructions générales de sécurité

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Une utilisation ou un usage incorrect peut causer des dommages à l'appareil et blesser l'utilisateur. Assurez-vous de suivre les instructions de sécurité suivantes. N'utilisez cet appareil que dans le but pour lequel il a été conçu; nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation incorrecte ou à une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la votre tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Vérifiez le cordon de temps à autre pour des dommages. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des

DomoClip®

Notice d'utilisation

- signes de dommages. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien compétent qualifié^(*).
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son personnel de service ou par toute autre personne ainsi qualifiée pour éviter un danger.
 6. Ne faites pas passer le cordon sur des bords tranchants et gardez-le éloigné des objets chauds et prenez toujours soin de le débrancher de la prise secteur.
 7. Pour une protection supplémentaire il est possible d'équiper votre installation électrique domestique avec un disjoncteur à courant résiduel avec coupure à un courant maximum de 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
 8. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge ne peuvent pas être tirés par inadvertance ni ne peuvent piétinés par quelqu'un lors de l'utilisation.
 9. En utilisant une rallonge assurez-vous qu'elle est adaptée au courant consommé par l'appareil. Sinon la rallonge ou la fiche peuvent devenir surchauffés.
 10. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la façon indiquée par ces instructions.
 11. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
 12. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de l'utiliser à nouveau sinon vous risquez d'être électrocuté.
 13. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même.

DomoClip®

Notice d'utilisation

14. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont humides, si l'huile est humide ou si l'appareil lui-même est mouillé.
15. Ne touchez pas à la prise si vos mains sont humides ou mouillées.
16. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
17. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
18. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
19. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger à l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
20. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
21. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
22. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
23. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout le temps propre comme il est en contact direct avec les aliments.
24. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, d'enlever ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les nettoyer.
25. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
26. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.

27. Ne jamais laisser cet appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.
28. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de savoir si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et si elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils ont moins de 8 ans et surveillés.
29. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
30. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
31. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
32. Cette appareil est conçu pour être utilisé à la maison ou dans des applications similaires telles que:
 - zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - maisons de ferme;
 - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
 - environnements de type lit et petit-déjeuner.

(*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

- **Pendant le fonctionnement, la température des surfaces exposées peut être très élevée. Danger de brûlures !**
- **L'appareil doit être utilisé avec le récipient en verre fourni.**
- **Ne jamais mélanger de la graisse et des huiles car la casserole à fondue peut déborder**
- **Cet appareil ne peut être utilisé en tant que friteuse !**
- **En aucune circonstance, vous ne devez plonger l'appareil dans l'eau pour le laver. Cela peut entraîner une électrocution ou un incendie.**

Avant la première utilisation, nettoyer l'appareil comme indiqué dans la section "Nettoyage et Entretien".

Câble secteur :

Déroulez la longueur nécessaire du câble situé sous la base chauffante.

Base rotative :

Dépliez les supports individuels pour les mettre à l'horizontale. Les pièces distantes rondes tournées vers le bas et qui reposent ensuite sur la plaque chauffant. Fixez l'un des "onglets" sur un côté de la base rotative d'abord au-dessous de la base principale. Puis placez l'anneau sur la plaque chaude et fixez-la dessous.

Après utilisation, vous pouvez gagner de l'espace quand vous rangez la base rotative en pliant les supports vers l'intérieur.

Information :

Pour retirer le film protecteur de la base chauffante, vous devez mettre l'appareil sous tension sur MAX pendant environ 10 minutes sans le pot à fondue.

Un peu de fumée se dégage, ce qui est normal. Prévoyez une ventilation adéquate.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Contenu de la boîte

- Pot à fondue fabriqué en verre résistant à des températures extrêmes avec support pour fourchettes
- 8 fourchettes à fondue
- Base chauffante stable distincte avec une plaque chaude et thermostat ajustable
- Témoin de commande
- Câble d'alimentation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle:.....DOM266
Alimentation électrique:.....230V, 50Hz
Consommation électrique.....1300W
Classe de protection:.....1

UTILISATION

Veuillez choisir une surface non glissante sur laquelle poser votre fondue.

- Insérez la base rotative comme décrit ci-dessus.
- Placez l'équipement à fondue sur la plaque chauffante.
- Branchez l'appareil sur une prise sécurisée de 230V, 50HZ correctement installée.
- Réglez l'appareil sur la température moyenne, le témoin s'allume pour indiquer que la fondue est en marche.
- A l'aide d'une cuillère en bois, vous pouvez vérifier si l'appareil a atteint la température désirée.
- Placez les morceaux de fromage dans le récipient puis laissez fondre.

Mise hors tension

Si vous voulez arrêter l'appareil, réglez la touche de la température sur le minimum (MIN), puis débranchez.

Dispositif d'enroulement du câble

Enroulez le câble secteur sous la plaque chauffante.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours enlever la fiche de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser une brosse métallique ou des objets abrasifs.
- Ne pas utiliser de détergents acides ou abrasifs.
- Ne pas nettoyer les pièces au lave-vaisselle.
- Elles doivent être lavées dans de l'eau savonneuse.
- Les rincer à l'eau claire et les sécher



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis